

Istruzioni rapide per utilizzare il lettore come supporto per l'allenamento al tiro

Quick Reference to use this reader as a sport shooting timer

1 – Per accendere il lettore, agire sull' interruttore a slitta ON – OFF (in alto sul lato destro), portandolo in posizione ON. Sarà visibile una breve schermata introduttiva e, al termine, il menu di selezione funzione, come indicato nell' immagine a lato.

2 – Premere il joystick M come se fosse un pulsante, selezionando così la funzione MUSIC

Se l' icona su cui è posizionato il rettangolo M di selezione non fosse MUSIC, spostare a destra o a sinistra il Joystick M fino a selezionare la funzione MUSIC, quindi premere il joystick per entrare.

3 – Entrati nel menu di selezione della traccia selezionare, spostando il joystick a destra o a sinistra, il nome della tempistica che si intende ascoltare. Nel caso dell' esempio è stata selezionata la serie da 10 secondi della pistola standard ISSF. NOTA: Se non si agisce sui bottoni per un certo periodo di tempo, il lettore potrebbe spegnersi a causa della funzione di risparmio energetico. Per recuperare l' operatività sarà sufficiente portare su OFF e poi su ON l' interruttore a slitta ON – OFF.

4 – Premere quindi il tasto PLAY per lanciare l' esecuzione del programma. Immediatamente dopo tenere premuto per qualche istante il joystick M per lanciare la visualizzazione degli intervalli di tiro sul display LCD



ON - OFF

REC

PLAY



1 – Set the sliding ON – OFF switch (located on the top-right side of the reader) to the ON position. After a short startup you will see the main menu on the LCD screen.

2 – Press down the joystick M to select MUSIC function.

If the red selection box is not on the MUSIC icon, scroll using the joystick M to the left or to the right since you have selected the MUSIC function, then press it to enter.

3 - In the track selection menu, select the time interval you need to train, moving the the joystick to the left or to the right as needed.

In this case it is selected the 10 seconds ISSF standard pistol interval. NOTE: due to an energy saving function, the reader will switch off if you so not act on its buttons for a certain time. If this will happen, recycle the ON – OFF sliding switch and repeat these steps as needed.

4 – Press (on the right side) the PLAY button to start the track, then press and hold for a few time the M joystick to activate the shooting interval display.

Copyright:

OZP LAB 2005 – 2010

by Paolo Omodei-Zorini
www.omodei-zorini.com

Info line: info@omodei-zorini.com

OZP LAB 170, C/O MBE

C.so Torino 46/A, 28100 Novara (NO), Italy

